

## Laserin asennus

1. Aja 550 Precision kentän betonilaatan korkeimmalle kohdalle ja mittaa siltä kohdalta jäänpaksuus.

### **Käynnistä jään korkeustason mittaustoiminto.**

- 1.
2. Käynnistä jään korkeustason mittaustoiminto seuraavasti:
  - Kytke koneeseen virrat
  - Paina laserohjauspainiketta
  - Terän leikkauskorkeuden säätömoottori ja kulmansäätömoottori ajautuu automaattisesti mittaus asentoon, nostaten terän irti jäädästä.

Näyttö

Laserohjaus  
valiitti



Laserin asennuksen jälkeen, koneella voidaan mitata jäänkorkeustaso reaaliaikaisesti.

Jäänkorkeustaso on nähtävissä koneen laser näytöstä

2. Asenna laser laidan päälle.
3. Käynnistä laseri
4. Aukaise laserin korkeussäädön lukitukset ja



5. Säädä laserin korkeus vastaamaan todellista jäänpaksuutta lukemalla reaaliaikaista jäänpaksuutta, panelin ylemmästä näytöstä.

**NÄYTÖN LUKEMA TÄYTYY VASTATA TODELLISTA JÄÄNPAKSUUTTA!**

