

POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖINEN REUNAJYRSIN

KÄYTTÖOHJEET

1. Käynnistys ja käyttö

- tarkista ennen käynnistystä ettei terä kosketa jäätä
- säädä kaasuvipu käynnistysasentoon
- purista turvakahva työntöaisaan ja vedä käynnistimestä
- säädä kierrokset
- laske terä säätökahvalla **VAROVASTI** jäähän. Liian nopea terän laskeminen saattaa vaurioittaa jyrsimen moottoria.
- työnnä höylää myötäpäivään jään reunaa
- terän kallistus tulee säätää niin, että lautasen etureuna ottaa jäähän ensimmäisenä

2. Pysäytys

- nosta terä säätökahvalla pois jään pinnasta
- sammuta moottori kaasuvivulla
- irrota ote turvakahvasta, niin lautasen pyöriminen pysähtyy

3. Terän säätö

- terälautasen asentoa voidaan säätää koneessa olevien säätöruuvien avulla
- terälautasen tulee olla säädetty niin, että lautasen etureuna ottaa jäähän ensimmäisenä
- lautasessa olevat terät säädetään niin, että ne ovat n. 1-2 mm päässä potkulaudasta
- säätö tapahtuu löysäämällä kiristysruuveja ja siirtämällä terät sopivaan asentoon.

4. Terän vaihto

- avaa kiinnitysruuvi ja käännä terän käyttämätön leikkauspinta esiin
- kiristä kiinnitysruuvi, avain on koneen mukana.
- terät säädetään ottamaan mahdollisimman läheltä kaukalon reunaa, kuitenkin niin ettei terä naarmuta laitaa.

HUOM ! TERÄT OVAT TERÄVIÄ, ÄLÄ KÄSITTELE NIITÄ PALJAIN KÄSIN !

HUOLTOA EI SAA TEHDÄ LAITTEEN OLLESSA KÄYNNISSÄ !

HUOLEHDI SIITÄ, ETTEI KONEEN ALLE TYÖNNETÄ JALKAA TAI KÄTTÄ, PYÖRIVÄ TERÄ AIHEUTTAA VAKAVAA VAHINKOA!

TARKISTA TURVAKAHVAN JA JARRUN TOIMINTA SÄÄNNÖLLISESTI!

ASMERA
metal construction
Oy

Puttolantie 150
41400 Lievestuore
P. 040 5534808